

MÄTTBLAD | SYSTEM A

Dold karm, system A

Innerdörr med 40 mm dörrblad, dold aluminiumkarm, dolda justerbara gångjärn och magnetlås. Välj ofalsat utförande eller omvänd fals.

Breddmått i mm

Storlek	Dörrblad	Karmens yttermått	Väggöppning	Karmens fria bredd
60	618	687	710	603
70	718	787	810	703
80	818	887	910	803
90	918	987	1010	903

Höjdmått i mm

Utförande	Dörrblad	Karmens yttermått	Väggöppning
Ofalsad, standard	2017	2059	2070
Omvänd fals, standard	2027	2069	2080
Ofalsad, högre utförande	2217	2259	2270
Omvänd fals, högre utförande	2227	2269	2280

Alla öppningshöjder mäts från färdigt golv. Tabellen följer katalog 2026/2. Katalogens öppningstoleranser är ± 10 mm i bredd och ± 5 mm i höjd. Äldre måttblad anger andra nominella öppningsbredder.

Beställ med systembeteckning och öppningsriktning. Stäm av orderritningen innan väggen färdigställs. Högre utförande, ytbehandling och tillval bekräftas för den valda kombinationen.

MÄTTBLAD | SYSTEM B

Dold karm, system B

Innerdörr med 40 mm dörrblad och dold aluminiumkarm. Ofalsat utförande eller omvänd fals. Tre höjdserier ger fler möjligheter när dörrlinjen ska samordnas genom bostaden.

Breddmått i mm

Storlek	Dörrblad	Karmens yttermått	Väggöppning	Karmens fria bredd
60	620	690	700	605
70	720	790	800	705
80	820	890	900	805
90	920	990	1000	905
100	1020	1090	1100	1005

Höjdmått i mm

Utförande	Dörrblad	Karmens yttermått	Väggöppning
Ofalsad, serie 202	2020	2062	2070
Omvänd fals, serie 202	2030	2072	2080
Ofalsad, serie 220	2200	2242	2250
Omvänd fals, serie 220	2210	2252	2260
Ofalsad, serie 240	2400	2442	2450
Omvänd fals, serie 240	2410	2452	2460

Tabellen gäller den aktuella aluminiumkarmen i katalog 2026/2. Använd inte mått från äldre karmversioner. Alla öppningshöjder mäts från färdigt golv. Projektets orderritning ska bekräftas före montering.

Fri bredd i karmen är ett geometriskt karmmått. Den faktiska passagen med öppet dörrblad och beslag måste bedömas separat, till exempel vid tillgänglighetskrav.

TILL BESTÄLLARE OCH SNICKARE

Planera väggen före montaget

1. Bestäm den väggsida som ska vara slät

Dörren ligger i liv med väggen på den valda sidan. Ofalsad öppnas mot dig från denna sida. Omvänd fals öppnas bort från dig. Markera även gångjärnssidan på en planritning.

2. Mät från färdigt golv

Mät öppningens bredd på flera höjder och höjden på båda sidor. Ange färdig väggjocklek och hur mycket golvet kommer att byggas upp.

3. Samordna karm och vägg

Karmen byggs in före väggens slutliga spackling och målning. Kontrollera väggtyp, bärande infästningar, lod, våg och diagonalmått. Infästning och anslutning till gips eller murverk måste följa anvisningen för den levererade karmen.

4. Planera ytbehandling och beslag

Bestäm målat, tapetserat eller färdigt ytskikt samt handtag, låsfunktion och eventuell ventilation. Extra beklädnad påverkar vikt, frigång och val av förstärkning.

5. Kontrollera funktionen

Efter montering kontrolleras gångjärnsjustering, springor, lås och att dörren går fri från golv, sockel och vägg. Skydda beslag och tätningar under efterarbetet.

Detta är ett planeringsunderlag, inte en fullständig monteringsanvisning. Montören ska använda anvisningen som gäller den levererade karmversionen och den bekräftade orderritningen.

UNDERLAG FÖR OFFERT

Beskriv varje dörröppning

Fyll i en rad per dörrtyp och bifoga planritning eller en enkel skiss. Skicka till info@conrevofonster.se. Vi går igenom utförande, mått och leverans innan beställningen bekräftas.

Namn / företag:

Ort och leveransadress:

E-post och telefon:

Önskad leveranstid / byggskede:

Dörr-ID / rum	Antal	Öppning B × H	Väggdjocklek

System A / B eller önskemål om rådgivning:

Ofalsad / omvänd fals, gångjärnssida och slät väggsida:

Ytbehandling, handtag, lås och ventilation:

Leverans planeras till din bostad eller byggarbetsplats i Sverige. Upphämtning i Solna kan avtalas. Pris, tillval och leveranstid framgår av din offert. Svar vanligtvis inom 24 timmar; fullständig offert kan kräva kompletterande underlag.